


To use with your PC

Go to: www.seagate.com/paragon



www.seagate.com/backuphub-guide



EN WWW.SEAGATE.COM

PC: Download the Paragon driver for Windows® to use with your PC: www.seagate.com/paragon.

To maximize performance, connect your drive to a USB 3.0 port. Also compatible with USB 2.0.

Note: To protect your data, always follow the safe removal procedures for your operating system when disconnecting your product.

For customer support, visit www.seagate.com/support/bup-hub-mac.

To review the details of your drive's warranty, open the Seagate Retail Limited Warranty Statement on your drive or go to www.seagate.com/retailwarranty. To request warranty service, get information regarding customer support within your jurisdiction, or to obtain information regarding the location of authorized Seagate service centers go to www.seagate.com.

FCC DECLARATION OF CONFORMANCE

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CLASS B
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference

in residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION: Any changes or modifications made to this equipment may void the user's authority to operate this equipment.

DA WWW.SEAGATE.COM

PC: Download Paragon-driveren til Windows® til brug med din PC: www.seagate.com/paragon.

Forbind drevet til en USB 3.0-port for at maksimere ydeevnen. Også kompatibel med USB 2.0.

BEMÆRK! Folg altid operativsystemets procedurer for sikker fjernelse af lagerenheder, når du afbryder forbindelsen, for derved at beskytte dine data.

Besøg www.seagate.com/support/bup-hub-mac for at få kundesupport.

Abn Seagate Retail Limited Warranty Statement på dit drev eller gå til www.seagate.com/retailwarranty for at gennemgå oplysningerne om garantien på dit drev. Gå til www.seagate.com for at anmode om garantiservice, få information angående kundesupport inden for dit område eller finde ud af, hvor de autoriserede Seagate-servicecentre er placeret.

DE WWW.SEAGATE.COM

PC: Laden Sie den Paragon-Treiber für Windows® zur Verwendung mit Ihrem PC herunter: www.seagate.com/paragon.

Schließen Sie Ihr Laufwerk an einen USB 3.0-Port an, um die Leistung zu maximieren. Auch kompatibel mit USB 2.0.

HINWEIS: Befolgen Sie immer die Anweisungen Ihres Betriebssystems zum sicheren Entfernen der Festplatte, um die Integrität Ihrer Daten zu gewährleisten.

Kundensupport erhalten Sie auf www.seagate.com/support/bup-hub-mac.

Garantieinformationen für Ihr Laufwerk entnehmen Sie dem Seagate Retail Limited Warranty Statement auf dem Laufwerk oder besuchen Sie www.seagate.com/retailwarranty.

Informationen zum Garantieservice bzw. Kundensupport in Ihrer Region oder Kontaktdaten zu autorisierten Seagate Servicecentern finden Sie auf www.seagate.com.

ES WWW.SEAGATE.COM

PC: Descargue el controlador Paragon para Windows® para utilizarlo con su PC: www.seagate.com/paragon.

Para maximizar el rendimiento, conecte la unidad a un puerto USB 3.0. También es compatible con USB 2.0.

NOTA: Para proteger sus datos, asegúrese de seguir los procedimientos de extracción segura de su sistema operativo siempre que desconecte el producto.

Para ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente, visite www.seagate.com/support/bup-hub-mac.

Si desea revisar los datos de la garantía de su unidad, abra la declaración de garantía limitada de venta de Seagate (Seagate Retail Limited Warranty Statement) en la unidad o visite www.seagate.com/retailwarranty. Para solicitar el servicio de garantía, obtener información relativa al servicio de atención al cliente de su jurisdicción o conseguir información respecto a la ubicación de los centros de servicio autorizados de Seagate, visite el sitio web www.seagate.com.

FR WWW.SEAGATE.COM

PC : Téléchargez le pilote Paragon pour Windows® afin d'assurer la compatibilité de votre PC : www.seagate.com/paragon.

Pour optimiser les performances de votre disque, connectez-le à un port USB 3.0. Egalement compatible USB 2.0.

REMARQUE : Pour protéger vos données, suivez toujours les procédures de retrait sécurisées correspondant à votre système d'exploitation lors de la déconnexion du produit.

Per l'assistenza clienti visitare il sito www.seagate.com/support/bup-hub-mac.

Per rivedere i dettagli della garanzia sull'unità aprire la dichiarazione di garanzia limitata Seagate Retail sull'unità stessa oppure visitare la pagina www.seagate.com/retailwarranty. Per richiedere assistenza in garanzia, avere informazioni sull'assistenza clienti nel proprio paese oppure avere informazioni sulla sede dei centri di assistenza autorizzati Seagate visitare il sito www.seagate.com.

Pour accéder au service clientèle, consultez le site www.seagate.com/support/bup-hub-mac.

Pour connaître les conditions de garantie de votre disque, ouvrez la déclaration de garantie limitée distributeur Seagate sur votre disque ou consultez le site www.seagate.com/retailwarranty. Pour toute demande d'intervention sous garantie, renseignez-vous auprès du service clientèle dont vous dépendez. Pour en savoir plus sur les centres de réparation agréés Seagate, consultez le site www.seagate.com.

Para ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente, visite www.seagate.com/support/bup-hub-mac.

Si desea revisar los datos de la garantía de su unidad, abra la declaración de garantía limitada de venta de Seagate (Seagate Retail Limited Warranty Statement) en la unidad o visite www.seagate.com/retailwarranty. Para solicitar el servicio de garantía, obtener información relativa al servicio de atención al cliente de su jurisdicción o conseguir información respecto a la ubicación de los centros de servicio autorizados de Seagate, visite el sitio web www.seagate.com.

IT WWW.SEAGATE.COM

PC: Scarica il driver Paragon per Windows® da utilizzare con il PC: www.seagate.com/paragon.

Per ottenere le massime prestazioni connettere l'unità alla porta USB 3.0. Compatibile anche con USB 2.0.

NOTA: per proteggere i dati, disconnettere sempre il dispositivo applicando la procedura di rimozione sicura dell'hardware.

Per l'assistenza clienti visitare il sito www.seagate.com/support/bup-hub-mac.

Per rivedere i dettagli della garanzia sull'unità aprire la dichiarazione di garanzia limitata Seagate Retail sull'unità stessa oppure visitare la pagina www.seagate.com/retailwarranty. Per richiedere assistenza in garanzia, avere informazioni sull'assistenza clienti nel proprio paese oppure avere informazioni sulla sede dei centri di assistenza autorizzati Seagate visitare il sito www.seagate.com.

NL WWW.SEAGATE.COM

PC: Download het Paragon-stuurprogramma voor Windows® om te gebruiken met uw PC: www.seagate.com/paragon.

Sluit de harde schijf met het oog op betere prestaties aan op een USB 3.0-poort. Ook compatibel met USB 2.0.

OPMERKING: Volg ter bescherming van uw gegevens altijd de procedures van uw besturingssysteem voor het veilig verwijderen van hardware als u het product wilt loskoppelen.

Ga voor klantenondersteuning naar www.seagate.com/support/bup-hub-mac.

Om de details van de garantie van uw harde schijf te zien, opent u de Verklaring voor beperkte garantie van Seagate Retail op uw harde schijf of gaat u naar www.seagate.com/retailwarranty. Ga voor garantiservice, informatie over klantenondersteuning in uw regio of informatie over de locatie van een erkend Seagate Service Center naar www.seagate.com.

NOTA: per proteggere i dati, disconnettere sempre il dispositivo applicando la procedura di rimozione sicura dell'hardware.

Per l'assistenza clienti visitare il sito www.seagate.com/support/bup-hub-mac.

Per rivedere i dettagli della garanzia sull'unità aprire la dichiarazione di garanzia limitata Seagate Retail sull'unità stessa oppure visitare la pagina www.seagate.com/retailwarranty. Per richiedere assistenza in garanzia, avere informazioni sull'assistenza clienti nel proprio paese oppure avere informazioni sulla sede dei centri di assistenza autorizzati Seagate visitare il sito www.seagate.com.

MERK: For å beskytte dine opplysninger, følg alltid de sikre fjerningsprosedyrene for operativsystemet ditt når du frakobler produktet.

PT WWW.SEAGATE.COM

PC: Transfira o controlador Paragon para Windows® para utilizar com o seu PC: www.seagate.com/paragon.

Gå til www.seagate.com/support/bup-hub-mac for kundestøtte.

Hvis du vil se detaljene i drevets garanti, åpne Segates begrensede garantierklæring for detaljhandel om drevet eller gå til www.seagate.com/retailwarranty. Gå til www.seagate.com/retailwarranty for informasjon om kundestøtte innen juridisksjonen din eller få informasjon om hvor Seagate-servicesentrene befinner seg.

PL WWW.SEAGATE.COM
PC: Pobierz sterownik Paragon dla systemu Windows® w komputerze PC: www.seagate.com/paragon.

Aby maksymalnie zwiększyć wydajność, podłącz dysk do portu USB 3.0. Obsługiwany jest również standard USB 2.0.

UWAGA: Aby chronić dane, należy zawsze postępować zgodnie z odpowiednimi dla danego systemu procedurami bezpiecznego odłączenia produktu.

BR WWW.SEAGATE.COM

PC: Faça download do driver Paragon para Windows® para usar com o seu PC: www.seagate.com/paragon.

Para maximizar o desempenho, conecte a unidade à porta USB 3.0. Compatível também com USB 2.0.

NOTA: Para proteger seus dados, sempre siga os procedimentos de remoção segura do seu sistema operacional ao desconectar o produto.

Para obter atendimento ao cliente, visite www.seagate.com/support/bup-hub-mac.

Para maximizar o desempenho, conecte a unidade a uma porta USB 3.0. Também é compatível com USB 2.0.

NOTA: Para proteger os seus dados, sempre siga os procedimentos de remoção segura aplicáveis ao seu sistema operativo.

Para contactar o serviço de apoio ao cliente, acceda a www.seagate.com/support/bup-hub-mac.

Para rever os detalhes da garantia da sua unidade, abra a declaração de garantia limitada de revenda da Seagate na unidade ou acceda a www.seagate.com/retailwarranty. Para solicitar serviços de garantia, obter informações sobre o apoio ao cliente na sua jurisdição ou obter informações relativas à localização de centros de assistência autorizados da Seagate, acceda a www.seagate.com.

WWW.SEAGATE.COM

PC: Faça download do driver Paragon para Windows® para usar com o seu PC: www.seagate.com/paragon.

Para maximizar o desempenho, conecte a unidade à porta USB 3.0. Compatível também com USB 2.0.

NOTA: Para proteger seus dados, sempre siga os procedimentos de remoção segura do seu sistema operacional ao desconectar o produto.

Para obter atendimento ao cliente, visite www.seagate.com/support/bup-hub-mac.



